

	CHECK LIST GERAL DO MOLDE MCC 4		TAG TESTE MCC4
	DATA INÍCIO: 2026-08-26 DATA FIM: 2026-08-26		

Nº MOLDE:	MOTIVO:	EXECUÇÃO: GERAL	NOVA META: Manter Atual
LÍDER RESPONSÁVEL:		DESEMPENHO:	

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

PLACAS	SAÍDA MÁQ	SAÍDA OFI	REDUTORES	SAÍDA MÁQ	SAÍDA OFI	CILINDROS	SAÍDA
FIXA:			SUP DIR			SUP DIR	
MÓVEL:			INF DIR			INF DIR	
DIREITA:			SUP ESQ			SUP ESQ	
ESQUERDA:			INF ESQ			INF ESQ	

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

1. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO MECÂNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM
1	Os engates rápidos para abertura da face móvel estão completos e em perfeitas condições?	X
2	Os engates rápidos para o sistema de lubrificação estão completos e em perfeitas condições?	X
3	Os flexíveis das guias laterais estão amassados e/ou danificados?	X
4	Os flexíveis das guias laterais estão amassados e/ou danificados? (Duplicado doc original)	X
5	As tubulações hidráulicas e de lubrificação estão em perfeitas condições?	X
6	Os protetores sanfonados dos fusos e tubos telescópicos das placas laterais estão danificados?	X
7	As cangalhas de spray estão 'OK' sem avarias?	X
8	Há avarias nas mangueiras e tubulação de lubrificação dos foot rolls e guias laterais?	X
9	As réguas de guia das placas laterais estão em perfeitas condições?	X
10	Ao executar o teste de movimentação das laterais houve ruídos?	X
11	Ao realizar o teste hidrostático nas placas foi identificados vazamentos?	X
12	Ao realizar o teste de spray, ocorreu obstrução de bicos?	X

2. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO ELÉTRICA

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Os conectores do detector de break-out das faces larga estão tampados e em perfeitas condições?
2	Os cabos elétricos dos termopares do detector de break-out das faces estreitas estão em perfeitas condi

3. REVISÃO DOS MOLDES

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
1	Retirar os parafusos de fixação dos foot rolls e guias laterais;	X	
2	Fazer acabamento e recondicionar roscas.	X	
3	Ajustar chavetas das guias dos rolos laterais e bases dos foot-rolls.	X	
4	Desmontar réguas guias das laterais, lixar, desempenar e recompor c/ solda se necessário	X	
5	Calibrar com 0.40mm a folga da arruela dos parafusos de fixação da face larga móvel.	X	
6	Desobstruir dreno na tampa das hastes do cilindro do clamp	X	
7	Ajustar as 04 porcas castelo da haste do cilindro de clamp da face larga móvel.	X	
8	Limpar e ajustar os parafusos de alinhamento das bases (guias laterais).	X	
9	Limpar faces de apoio das placas largas e estreitas e montar o'ring.	X	
10	Fazer inspeção visual em todo o sistema hidráulico e relatar anomalias.	X	
11	Verificar e reparar pinos travas dos eixos KARDANS, lubrificar, ajustar estrias e pintá-los.	X	
12	Desmontar proteção sanfonada dos fusos, inspecionar e lubrificar os mesmos.	X	
13	Substituir proteção sanfonada danificada.	X	
14	Limpar e ajustar calços para alinhamento dos foot roll.	X	
15	Ajustar e lubrificar o parafuso excêntrico de alinhamento do molde na máquina.	X	
16	Fixar e ajustar placa suporte do parafuso de fixação do molde na máquina, com 1mm.	X	
17	folga entre a placa e a estrutura do molde.	X	
18	Inspecionar folgas nas caixas de engrenagem das placas laterais.	X	
19	Lubrificar total, verificando o perfeito funcionamento das válvulas distribuidoras de graxa.	X	
20	Fazer inspeção nas roscas para fixação das placas laterais (back up)	X	
21	Verificar torque de aperto dos parafusos tipo feno dos eixos cardans - 25 Nm	X	

4. INSPEÇÃO FINAL DOS MOLDES

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Esquadramento das faces estreitas está na tolerância de 0.1mm?
2	Alinhamento do molde em relação ao gabarito do stand está correto?
3	A folga nas arruelas dos parafusos de fixação da placa móvel estão entre 0.3mm a 0.5mm?
4	A folga máxima entre as placas laterais e largas é de 0.25mm?
5	Os encaixes dos eixos cardans nos motores foram feitos sem interferência?
6	As marcações dos centros das placas largas estão legíveis?
7	Tubos telescópios sem vazamentos? (Analisado durante a movimentação das faces entre as bitolas de 8
8	Os protetores sanfonados estão em bom estado de conservação?
9	Os engates rápidos estão apertados e protegidos?
11	Os eixos cardan estão limpos, lubrificados e protegidos?
12	Os leques dos sprays estão corretamente alinhados (passando entre os rolos e placas, e sem obstrução

ITEM	DESCRIÇÃO
13	Não houve vazamento durante o teste hidrostático com 10 bar de pressão durante 30min.
14	Foot Rolls e roletes das guias laterais estão lubrificados e girando normalmente?
15	As tampas de proteção dos parafusos do foot roll estão montadas?
16	Os parafusos M36 alinhados (c/ contra porca) na elevação de 1640mm ~3mm a partir do pé do molde?
17	Cavidade interna do molde e rolos limpos?
18	Cilindros hidráulicos do sistema do clamp foi feito sangria?

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

5. PLANILHA DE AJUSTE E MEDIDAS NOMINAIS DO MOLDE

ITEM	DESCRIÇÃO	NOMINAL	REAL
1	APERTO DO PARAFUSO EXCÊNTRICO	-	Dir: Esq:
2	TORQUE DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO FOOT ROLL	300 + 5 Nm	
3	TORQUE DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PLACA LATERAL	200 + 5 Nm	
4	TIRANTE FIXAÇÃO DAS GUIAS LATERAIS	100 Nm	
5	FOLGA DE GABARITO DO CLAMP (Ø250)	1,60 ± 0,15 mm	Sup: Inf:

Assinatura Mecânica / Operador

Inspetor de Qualidade